7. 振动计

振动测量选件将 XL2 音频与声学分析仪变为专业的振动测试 仪,能测量全频带和 1/3 倍频程等分辨率的数据。它在 0.8 Hz 到 2.5 kHz 范围内以兼容标准计权的滤波器测量振动加速度,速度 和位移。详细的数据和音频记录帮您实现全面的评估和报告。此 外,XL2 振动测试仪还标配 FFT 分析和示波器功能。FFT 频率范 围从 1 Hz 到 1.69 kHz 可选,允许详细分析测量的振动数据。

频谱公差选件进一步扩展了振动测试仪的性能,包括最大频率 20 kHz 的 FFT 和 0.73 Hz 到 1.36 kHz 之间的 1/12 倍频程分 析。它还能记录参考数据从而设定框限,用于品质控制。远程测量 选件则让您远程实时获取测量数据到计算机中。我们提供完整的 命令集。

振动计 / 频谱

振动计

振动计有多个功能页面:

使用页面切换键 Ӣ 选择页面

・ 按页面切换键 Ӣ 在数值界面 123 VibMeter 和 CPB 谱图界 面切换。

使用转轮 🛇 选择页面

- ・按转轮 ⁽²⁾ 选中数值界面 123 VibMeter
- ・确认 🕑









123 VibMeter: 振动数值

显示所选频率范围的振动值。您可以调整结果的字体大小。根据 字体大小,XL2 能同时显示 2 至 4 个结果。实际和最大值可以选 择不同的频率计权。峰值 PK 或 P-P 是真峰值。

■ 频谱:CPB 常数百分比带宽谱图 显示所选有效振动值的 1/3 或 1/1 倍频程频谱。同时以条状图显 示宽频带结果 B。

Reporting:报告设置 您可以在这里选择需要保存哪些测量结果。可选:

ALL 保存所有振动值。

Selected 选择最多十种单独的振动值保存。

更多内容请看 报告 章节。

Logging:设置数据记录

XL2 具有非常强大的振动数据记录功能,您能记录测量过程中的 所有数据。在记录设置页面,您可以选择需要记录哪些振动数据。 可选:更多内容请看记录章节。

- ALL 记录所有振动值。
- Selected 选择最多十种单独的振动值记录。

Limit LED:限值设置

这里提供指示灯 👓 的相关设置,指示灯可以在测量结果超出预 设值时发出橙色或红色警示。另外,可以根据声压级通过串行 I/O 来控制外围设备,例如接上一个额外的红-橙-绿灯来监测声 压级。欲了解更多信息,请参照"限值设置"一章。 总览

数值显示页面

数值结果页面[123]显示选定的宽带振动结果。您可以通过改 变结果显示的字体大小,使 XL2 同时显示 2 至 4 个量测结果。每 个显示的量测结果都可以分别设置频率计权。

CPB 常数百分比带宽谱图

实时频谱分析仪页面 **山** CPB 量测并显示所选频率范围内 1/3 或者 1/1 倍频程频谱,和宽频带测试结果。











振动计

1 振动结果 1

所有的振动结果都可以被同时量测到并记录下来。您可以选 择需要显示在屏幕上的值。

改变参数

- ・转动转轮 ^〇选择参数 Lxx
- 按 ④ 键打开选择目录,转动转轮,所选宽频带振动值将显示在屏幕上
- ・转动转轮 ⁽¹⁾ 将光标移到需要的量测结果上,按 ⁽²⁾ 确定选择

改变字体大小

- •转动转轮 ³到实际测试结果上
- ・按 ④ 键确认 1x, 2x 或者 3x 来将字体设置为小、中和大

XL2 屏幕上最多可以同时显示 4 组结果。若其中一个结果设置为大字体,则屏幕上只可以显示 2 组结果。

2 振动结果 2

按照振动结果1的设置。

(3) 滤波器

可选以下频率滤波器:

- **FLAT** 无滤波
- **1-80Hz** 1-80 Hz 滤波器,衰减比 12 dB / 倍频程依据 DIN 45669-1
- **1-315Hz** 1 315 Hz 滤波器,衰减比 12 dB / 倍频程依据 DIN 45669-1
- **10-1000Hz** 10 1000 Hz 滤波器,衰减比 18 dB / 倍频程 依据 ISO 2954
- ④ 结果标志 / 数据获取
 此区域有两种功能:
 - ・ 量测结果标志 15
 - 上面的 CPB 参数以短线显示。
 - ➡ 下面的 CPB 参数以条状图显示。



数据获取

其中一组数据可以被获取成为参考数据,任何量测数据都 可以与此参考数据做比对。

- · 设置选择需要被获取作为参考数据的参数。
- ・进入 CPB 上方参数 15,并且选择 Capt.
- ・按
 ④
 确认选择。
- 至此,下面的 CPB 数据即可与之前的参考数据做对比。
- 5 量测结果

指示频带的实际电平。光标读出当前频带的中心频率,箭头指示出其电平:

- 😁 测试结果以短线形式在 CPB 图形中显示。
- ➡ 测试结果以条状图形式在 CPB 图形中显示。

- 6 轴缩放设置
 - •转动转轮 〇选择 Y 轴,并按 ④确认。
 - ・ 在 20, 10, 5, 2.5 dB/div 中选择合适的缩放因子, 按确认 键 ④ 确认选择。
 - •转动转轮 ³³选择合适的 Y 轴范围。
 - ・按确认键 ④ 确认。
- ⑦ CPB 测量结果

1/1 或者 1/3 倍频程实时频谱数据。在 17 区域调整分辨率。

- ⑧ X 轴缩放设置 1/3 倍频程分辨率
 - 2.5 Hz 2.5 kHz CPB 数据含宽频带测试结果
 - 0.8 Hz 1.0 kHz CPB 数据含宽频带测试结果
 - 0.8 Hz 2.5 kHz CPB 数据







	21
版列	JT
3124 13	

倍频程分辨率		 测量单位 按下表选择测量单位: 	
4 Hz - 2.0 kHz	CPB 数据含宽频带测试结果	加速度 a	• m/s2
1 Hz - 0.5 kHz	CPB 数据含宽频带测试结果		• g • in/s2
1 Hz - 2.0 kHz	CPB 数据		• dB
・ 转动转轮 ◎ 选 ・ 转动转轮 ◎ 选 ・ 按确定键 ④	译 X 轴,并按确定键 ④ 译所需的范围。	速度 v	m/sin/sdB
③ 宽频带测试结果 宽频带结果 B		位移 d	• m • in • dB
 滤波器 选择频率滤波器,7 	王宽频带结果页面已经启用。	在系统设置中选择公制或	或英制单位。



AUDIO

FFT 分析 + 公差框限

XL2 振动计包含极其快速的实时 FFT 功能。

XL2 安装频谱公差选件后具备以下特性:

- ・高精度 FFT 功能,1 Hz 20 kHz 范围内精度可达 0.4 Hz。
- •数据获取和公差框限(频谱公差选件),那么在主目录功能下显示为 FFT + Tol。



振动计



- 量测结果标志/数据获取与公差模式 此区域提供两种功能:
 - ・显示测量结果 ②
 - --- 上面的参数以短横线显示。
 - ➡ 下面的参数以条状图显示。

- Manage
 允许重命名,清除已获取的样本文件。

 captures
 同时,也支持保存已获取的样本文件

 至 SD 卡或者从 SD 卡导入样本文件至
 XL2 中。
- Start toler 开启公差模式功能:管控实际量测的数

 ance mode
 据是否在设定的框限范围内。
- 2 测量结果

箭头指示频带对应的实际测量结果:频带的中心频率以及电 平:

- ---- 上面的参数以短线显示。
- ➡ 下面的参数以条状图显示。

- 数据获取与公差模式
 显示的数据可以被获取作为样本文件、并以 C1 至C8 命名
 - 可以以相对值或者绝对值方式显示量测数据并与样本数据做对比。
 - 基于获取的样本文件,生成公差框限。并以此公差框 限样本评判量测结果是否在框限内。
- Capture EQ 获取上面的参数
- Capture Live 获取下面的参数

3 Y 轴设置

- •转动转轮 ^③至 Y 轴设置区域,并按 ^④确认。
- ・ 在 20, 10, 5, 2.5 dB/div 之间选择合适的缩放刻度,并按 ④ 确认。
- ・ 转动转轮 [◎] 选择合适的缩放刻度,这样就可以设置合适 的 Y 轴范围。
- ・按

 ・按
 ・ 确认设置。
- 测量结果

显示实时数据和经过平均处理的数据。

5 时间计权

可选时间计权: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 秒和 FAST(125 毫秒), SLOW(1秒), 应用如下:

- 短时间计权 高分辨率,以最少时间平均
- 长时间计权 较低分辨率,以较长时间平均

⑥ 频率读取

选择所需频带并读取出对应的电平,光标箭头指示出当前所 显示的频率。

选择下列设置:

- 光标自动停留在电平最高的频带上,例如,在现场音频测量中,追踪啸叫等反馈信号:
 - 转动转轮 ³选择所需频率。
 - ・按④确认。
 - 您可以读取各个频率电平。
 - 按 ④ 返回自动追踪。
 - 爺 箭头返回电平最高的频带。
- 可以手动设置光标停驻的频带,并持续显示该频带电 平:
 - •转动转轮 ³选择所需频率。
 - ・按④确认。
 - ・选择所需频带。
 - ・按④确认。
 - 爺 箭头光标 ② 显示所选频率的测量结果。







⑦ 缩放模式 (安装有频谱公差选件之后才可用)	⑧ 测量单位 按下表选择测量单位:	
 ・选择读取频率 ① 并按 ④ 确认。 ・在闪烁的箭头上方会显示缩放功能。 ・转动转轮 〇 选择中心频率。 ・按框限按钮 ● 并转动转轮 〇 放大或者缩小线性频率范 国 	加速度 a	 m/s2 g in/s2 dB
四。 ・松开框限按钮 👓 转动转轮 ⁽²⁾ 向左或者向右选择所需频 率。	速度 v	• m/s • in/s • dB
	位移 d	• m • in • dB

在系统设置(System Settings)中选择公制或英制单位。

频谱公差选件扩展了捕获数据和框限功能。振动测量模式下的所有框限都是加速度单位。

9 X 轴页面选择器以及参数设置

- 1k7 显示频率范围内 FFT 测试结果。23 Hz 1.687 kHz 范围,分辨率为 11.72Hz, 143 个频点。
- **400** 显示频率范围内 FFT 测试结果。5 Hz 421.02 KHz 范围,分辨率为 2.92 Hz,143 个频点。
- 100 显示频率范围内 FFT 测试结果。1 Hz 105.00 Hz 范 围,分辨率为 0.73 Hz, 143 个频点。
- Usr 定制缩放模式 (需预装频谱公差选件)1 Hz - 20 kHz 范围,最小分 辨率为 0.366 Hz, 143 个频点。
- Set FFT 窗口选择:
 - Hann:默认的声学测试。
 - **Dolph-Chebyshev**:分析小信号(例如,谐波失 真)接近基波信号。

页面切换键 🗗 可在这些模式间切换。

示波器

振动计

示波器功能可以将电输入信号的波形图形化呈现。它可以自动触发识别出基波频率,并适配合适的 X 轴 (时间) 及 Y 轴(电平)标尺。输入信号的基波或者最显著频率自动显示在 XL2 屏幕上。









振动计

1/12 倍频程 +公差框限(可选)

频谱公差选件扩展了 XL2 的频谱分析功能,可以捕捉锁定曲线,显示相对值和全面的 FFT 分析和高分辨率 1/12 倍频程公差框限控制。

特性:

- ・捕获多次量测结果到内存;
- ·比较量测结果与捕捉的曲线,显示相对或绝对曲线;
- ・全面的框限处理能力;
- ·基于捕捉结果创建框限公差,判别结果是否合格。



量测结果标志/数据获取与公差模式 此区域提供两种功能:

- ・显示测量结果 ②
 - --- 上面的参数以短横线显示。
 - ➡ 下面的参数以条状图显示。
- 数据获取与公差模式
 显示的数据可以被获取作为样本文件,并以 C1 至C8 命名
 - 可以以相对值或者绝对值方式显示量测数据并与样本数据做对比。
 - 基于获取的样本文件,生成公差框限。并以此公差框 限样本评判量测结果是否在框限内。
- **Capture EQ** 获取上面的参数
- Capture Live 获取下面的参数

 Manage
 允许重命名,清除已获取的样本文件。

 captures
 同时,也支持保存已获取的样本文件

 至 SD 卡或者从 SD 卡导入样本文件至
 XL2 中。

 Start toler 开启公差模式功能:管控实际量测的数

 ance mode
 据是否在设定的框限范围内。

2 测量结果

箭头指示频带对应的实际测量结果:频带的中心频率以及电 平:

--- 上面的参数以短线显示。

➡ 下面的参数以条状图显示。

果标志/ 数据获取与公差模式







3 Y 轴设置

- •转动转轮 ^③至 Y 轴设置区域,并按 ^④确认。
- ・ 在 20, 10, 5, 2.5 dB/div 之间选择合适的缩放刻度,并按 ④ 确认。
- ・转动转轮 ⁽²⁾ 选择合适的缩放刻度,这样就可以设置合适的Y轴范围。
- ・按
 ④
 确认设置。
- ④ 测量结果

显示实时数据和经过平均处理的数据。

5 时间计权

可选时间计权: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 秒和 FAST(125 毫秒), SLOW(1秒)。

应用如下:

- 短时间计权 高分辨率,以最少时间平均
- 长时间计权 较低分辨率,以较长时间平均

6 频率读取

选择所需频带并读取出对应的电平,光标箭头指示出当前所显示的频率。

选择下列设置:

- 光标自动停留在电平最高的频带上,例如,在现场音频测量中,追踪啸叫等反馈信号:
 - •转动转轮 ³选择所需频率。
 - ・按④确认。
 - ·您可以读取各个频率电平。
 - 按 ④ 返回自动追踪。
 - 爺 箭头返回电平最高的频带。
- 可以手动设置光标停驻的频带,并持续显示该频带电 平:
 - •转动转轮 〇选择所需频率。
 - ・按④确认。
 - ・选择所需频带。
 - ・按④确认。
 - ♦ 光标 ② 显示所选频率的测量结果。



⑦ 测试结果分辨率显示	⑧ 测量单位
按照下列操作步骤,在 1/1, 1/3, 1/6 或者 1/12 倍频程分辨率	按下表选择测量单位:
亚小川山石末: ・ 转动转轮 ⁽²⁾ 选择 ⁽²⁾ 区域。	加速度 a
・按④打开选择窗口。	
・转动转轮 🎱 在 1/1 OCT, 1/3 OCT, 1/6 OCT 或者 1/12	
OCT 之间选择所需的分辨率。	
・按 ④ 備 认 选 择 。	"古中…
	迷 <u></u> 足 V
	位移d

在系统设置(System Settings)中选择公制或英制单位。

频谱公差选件扩展了捕获数据和框限功能。振动测量模式下的所有框限都是加速度单位。

m/s2
g
in/s2
dB

m/s
in/s
dB

• m • in • dB